

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Email: vpx@nt-rt.ru
Web-сайт: www.vibroprom.nt-rt.ru

Особенности и технические характеристики блока контроля ВМ32

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

BM32

4-канальный блок измерения среднеквадратического значения и размаха сигналов переменного тока.

Универсальный четырехканальный блок контроля BM32 предназначен для измерения среднеквадратического значения (СКЗ) и размаха сигналов переменного тока методом спектрального анализа сигналов датчика в режиме реального времени, а также для измерения постоянных и тахометрических сигналов.
Блок контроля выполнен на базе модуля контроля МК32.

Не забудьте заказать модули диагностического интерфейса MC01 (USB) или MC03 (BlueTooth) предназначенные для настройки блока контроля.

ОСОБЕННОСТИ

- 4 канала измерения
- 1 вход синхронизации
- 4 унифицированных токовых выхода

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазоны измерения и сигнализации входного сигнала: — постоянного тока, мА — постоянного напряжения, В — двойной амплитуды синусоидального переменного тока, мА — двойной амплитуды синусоидального переменного напряжения, В	1 — 5; 4 — 20 0,56 — 2,80 0 – 1,41; 0 — 5,656 0 — 0,792
Количество выходов +24 В для питания устройств	4

Количество дополнительных выходов +24 В	1+1
Выходные дискретные сигналы релейного типа:* — тип — постоянное напряжение, не более — переменное напряжение, не более	 «сухой контакт» 250 В, 5 А 220 В, 5 А
Напряжение питания: — переменное напряжение, частотой 50 Гц, В — постоянное напряжение, В	 176 — 264 246 — 370
Потребляемая мощность, Вт, не более	25
Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха (от и до включ.), °С	+5 — +45
Габаритный размер, мм, не более	70,8×128,7×265
Масса, кг, не более	1,2
Количество выходных унифицированных сигналов постоянного тока	4
Количество дискретных выходов релейного типа	4
Количество дискретных выходов типа открытый коллектор (ОК)	12

ПРИМЕНЕНИЕ

- Относительное виброперемещение ротора
- Абсолютная вибрация вкладыша подшипника (опоры)
- Абсолютное виброперемещение вкладыша подшипника (опоры)
- Абсолютное виброперемещение ротора
- Механические величины, представленные сигналами постоянного тока
- Искривление (эксцентриситет) ротора
- Частота вращения ротора

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок контроля ВМ32 поставляется в нескольких вариантах исполнения:

- **ВМ32-ОК** – все логические выходы типа «открытый коллектор» (ОК)
- **ВМ32-Р** – четыре логических выхода релейного типа и два логических выхода типа ОК

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Email: vpx@nt-rt.ru
Web-сайт: www.vibroprom.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город