

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Email: vpx@nt-rt.ru

Web-сайт: www.vibroprom.nt-rt.ru

Особенности и технические характеристики блока контроля VM61

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

BM61

Блок измерения выхода бойка
противоразгонного автомата безопасности
(АБ).

Блок контроля BM61 предназначен для
измерения и контроля выхода бойка
противоразгонного автомата
безопасности ротора паровых
или газовых турбин. В блоке BM61
реализовано два канала
измерения: частота вращения ротора,
положение бойков автомата
безопасности.

Блок контроля BM61 реализован на базе
модуля контроля МК22.

Алгоритмы определения нулевого
положения бойков автомата безопасности и ведение журнала зависимости положения
бойков от частоты вращения ротора позволяют применять блок BM61
для тестирования и калибровки противоразгонного автомата безопасности.

На лицевой панели расположен специализированный цифро-символьный ЖКИ
с возможностью отображения результатов измерений по всем каналам одновременно,
2 управляющие кнопки, сигнальные светодиоды, разъем диагностического
интерфейса.

**Не забудьте заказать модули диагностического интерфейса MC01 (USB) или
MC03 (BlueTooth) предназначенные для настройки блока контроля.**

ОСОБЕННОСТИ

- ✦ 2 канала измерения
- ✦ 2 унифицированных токовых выхода

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✦ Контроль исправности датчика и канала измерения
- ✦ Усреднение результатов измерения

- ✦ Четыре независимые уставки для каждого канала измерения с выбором направления срабатывания и гистерезисом
- ✦ Детектирование останова ротора
- ✦ Определение нулевого положения бойков
- ✦ Журнал движения бойка автомата безопасности в зависимости от частоты вращения ротора

ПРИМЕНЕНИЕ

Измеряемые параметры:

- ✦ Частота вращения ротора
- ✦ Положение бойка АБ

Вычисляемые параметры:

- ✦ Постоянный ток датчика
- ✦ Частота вращения ротора
- ✦ Зазор между датчиком и контрольной поверхностью
- ✦ Положение бойка противоразгонного автомата безопасности

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок контроля BM61 поставляется в одном варианте исполнения:

- ✦ **BM61**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Email: vpv@nt-rt.ru

Web-сайт: www.vibroprom.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93